k*J9/\5*

特許取得済

M0049-6 14.5月版

エアーコンプレッサー専用ドレン油水分離装置 ドレンデストロイヤー取扱説明書

> PSD8T-1型 · PSD8T-2型 PSD8T-1-H型·PSD8T-2-H型

この度は **FR コンバラ** ドレンデストロイヤーをお買上げくださいまして有難うございます。 本装置は特殊フィルターのみでドレン中に含有している油分を5ppm以下の清水にする画期的な油水分離装置です。

本装置を安全にご使用いただくために

安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前に『取扱説明書』を最後までお読みください。 ご使用上の注意事項、本装置の能力、使用方法など十分ご理解の上で、正しくご使用くださるようお願いいたします。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

≪警告・≪注意の意味について

ご使用上の注意事項は「警告」・「注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

:誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される 内容のご注意。

注意

:誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び 物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

⚠警告

- 1.取付、保守、点検、修理等の作業時は、元電源を"OFF"にしてからドレントラップのバルブを閉めて行ってください。
- 2.エアーコンプレッサーのドレン水以外の流体の処理には使用しないでください。
- 3.処理水は動植物の飼育には絶対使用しないでください。
- 4.処理水は飲料水には絶対使用しないでください。

(注意

- 1.仕様書記載の圧力および使用温度範囲でご使用してください。
- 2.直射日光や直接熱風のあたる場所には設置しないでください。
- 3.処理水は直接雨水溝に流さないでください。

訴

この度は当社の商品を御買い上げご採用下さいまして誠に有難うございます。当社では製品の管理には万全を期しておりますが、万一の為に下記の規定に より御買い上げ頂きました商品の保証をいたします。御使いになる前に取扱い説明書をよくお読みいただき正しい適切な設置、そして保守管理を行ない、 いつまでもご愛用下さいますようお願い申し上げます。

製品保証規定

※保証を有効にするため、ユーザー登録が必要です。

正常な使用状態で納入後1年以内に故障、または破損した場合に無償で修理いたします。 ただし、次のような場合は保証の対象外であり、有償修理扱いとさせていただきます。 ※修理に出す場合は、購入店または当社にご返送下さい。

- ●本取扱説明書に記載された条件を越える過酷環境下(異常電圧・異常温度・粉じんの多い所など)で使用された場合。
- 規定の圧力(最高圧力)以上の圧力で使用された場合。
- 製品、および部品を無断で改造された場合。
- 取扱説明書に記載した注意事項および点検、整備を順守されなかった場合。
- 火災・地震・水害・および盗難などの災害による故障。
- 消耗品、付属品などの交換を行なった時に発生する故障または不具合。
- ●修理等にて弊社にお送りいただく際の送料並びに返送料は別途申し受けますのでご了承下さい。

詳細につきましては、お買い求めの販売店又は、弊社営業部までお問合せください。

※本製品の故障または不具合に伴う産業補償、営業補償などの二次的損害に対する保証 はいたしません。 ※本保証は、日本国内にて使用される場合に限り適用されます。

一 目 次 一

	1.	. 現品の確認	P.2
	2 .	. 各部の名称とその目的・外形寸法図	P.2
	3.	. 仕	P.3
	4 .	. 各機器と接続時の注意及び取付例	P.3
		取付例	P.4
		電磁式ドレントラップ (UPT155-1又はUPT155-2)接続	P.5
		結線取付図	P.5
		ドレン排出時間の変更方法	P.5
	5.	. 自 動 運 転	P.6
	6 .	. 手 動 運 転	P.6
	7.	. 保 守・点 検	P.7
	8 .	. フィルターエレメントの交換目安	P.8
	9.	. PSD8T槽の返却について	P.8
1	0.	. PSD8T槽のリサイクルについて ····································	P.9
1	1.	. 故障とその対策	P.9-10
1	2	寒冷地什様ドレンデストロイヤ ー	P.11-12



PSD8T型

1.現品の確認

2

1

NO.

台座

PSD8T槽

部品名称/PART NAME

ご注文の製品と間違いないか、輸送中の事故等で破損していないかお調べください。 万一不具合な所がありましたらご注文先にお問合せ下さい。



番号	名 称	目的	型式
1	PSD8T槽	浮上油を吸着。さらに乳化水※と分散油を水と油に分解して油分だけを吸着し、処理水を清水にします。	PSD8T槽
4	出口 ストレーナ	出口ストレーナーには、オリフィス(小さい穴)が 内蔵されており、流量を調整しています。出口ストレーナーは、このオリフィスの目詰まり防止と して装備されています。	PLS8-2
(14) ~ (23)	電磁式 ドレントラップ	コンプレッサータンク内及びドライヤーの ドレンを排出し、PSD8T槽に送ります。	UPT155-1 (AC100V) UPT155-2 (単相AC200V)

※乳化水とは、水と油が結合し、簡単に自然分離しないドレン水。

1

1

数/Q'TY

14

13

NO.

電磁弁

ホースバンド

部品名称/PART NAME

1

2

数/Q'TY

3. 仕 様

型 式項 目		PSD	9 8 T - 1	(AC100V)	PSD8T-2 (単相AC200V)		
	適用コンプレッサー	ŕ	総合計して7.	5 k W以下	(レシプロ・スクリュー)		
	処理水の油分濃度		5ppm以下(ヘキサン抽出物質)(注1)				
	処 理 方 式		フィルター方式				
	最大処理能力		5 L/h				
F	全処理量と寿命	8 (8000L または 3~5年(150ppm時)(注2)				
レン処	交換槽の型式槽の交換方法	槽の型式 PSD8T槽	P. 8 PS	D 8 T 槽の	返却方法を参照して下さい。		
処理部	運転方式	F S D O I 18	電磁式ドレントラップによる自動運転又は手動運転				
	ドレン入口圧力	1.5MPa以7	1.5MPa以下(電磁式トラップで排出された圧力であり、槽は大気に開放されております。)				
	入口・出口口径	R 1 / 4					
	流体及び使用周囲温度	2~50℃(但し、ドレン水が凍結しないこと)(注3)					
	外 形 寸 法 ・ 質 量	3 7 6	376(W)×310(D)×538(H)mm 7.9kg (空質量)		B(H)mm 7.9kg (空質量)		
ト電	型式	UP	T 1 5 5 – 1		UPT155-2		
ラ磁	電圧/電流	A C 1 0	0 V / 0. 2	4 A	単相AC200V/0.12A		
トラップ部電磁式ドレ	サイクル			1 5	5分		
ン	排出時間		5秒(出荷時)3~8秒可変				

- (注1) ヘキサン抽出物質は、試料を微酸性にしてヘキサンで抽出を行い、80℃でヘキサンを揮散させて残留した物質の 質量を測定する方法です。
- (注2)油分濃度が450ppmの時、全処理量2700L、300ppmの時:4000L、125ppmの時:9600L、100ppmの時:12000Lとなります。 (P. 8参照)


4. 各機器と接続時の注意及び取付例

<本体設置>


- (1) 直射日光や熱風の当る場所等は避けてください。
- (2) 本装置の上フタは、エア一抜きのための穴が開いております。ゴミ、埃等 が入る場所は避けてください。
- (3) 凍結の恐れがある場合は、凍結防止対策を施してください。 弊社オプションにて凍結防止仕様、専用幌付もあります。 寒冷地仕様の項をご参照ください。
- (4) PSD8T型・PSD8T-H型は、コンプレッサー、タンク、エアードライヤーより 高い場所に設置しないでください。
- (5) ドレン入口及び清水出口は、ホースにて接続してください。
- (6) 清水出口配管の横引き長さは10m以内とし、立上げはしないでください。
- (7) ドライヤーからのドレン及びフィルターからのドレンを接続する場合は、 PSD8T槽のドライヤードレン接続口及びフィルタードレン口に接続してください。


≪取付例≫

■設置例①



■設置例②






≪電磁式ドレントラップ(UPT155−1またはUPT155−2)接続≫

- (1) 仕様書記載の電源電圧で接続してください。
- (2)電磁式ドレントラップ(UPT155-1またはUPT155-2)の入口は、エアーコンプレッ サータンクのドレン孔に付属のホースにて接続してください。
 - (注1) 既設のドレントラップの後にダブルで取り付けますと、ドレンが抜けなくなり、トラブル の原因になります。
 - (注2) コンプレッサードレン水以外の各種流体(廃油・廃液・油等)は、処理できませんので、 絶対に投入しないでください。トラブルの原因になり保証の対象外となります。

≪結線取付図≫

A┃圧カスイッチ式コンプレッサーの時

●結線は圧力スイッチの2次側以降すなわち、マグネットスイッチの2次側端子に結線してください。




(ロ)マグネットスイッチを装備していない圧力スイッチ式コンプレッサー




3相AC200Vの時は、3本線内の いずれかの2本に結線してください。

B┃アンローダ式コンプレッサーの時

●コンプレッサースイッチの2次側以後の端子に結線してください。



C ▼フタークーラー・エアードライヤー等からドレンを抜くとき




設置及び配線する前に必ず電源を切って下さい。

接地(アース)して下さい。 電源線を接続の場合は端子を圧着し、ビスは確実に締め付けてください 注意

≪ドレン排出時間の変更方法≫

出荷時には約5秒間にセットしてあります。セットし直す時は必ず元電源を切ってから行ってください。

- ●S方向(反時計方向)に回しますと時間が短くなります。
- L方向(時計方向)に回しますと時間が長くなります。
- ●可変時間は最低が約3秒、最高が約8秒です。



ドレン排出時間

●UPT155型ドレン排出時間目安

セット時間	適用コンプレッサー
3~5秒	0.75~3.7kW
4~7秒	0.5~11kW

一排水能力(用水池)				
圧力(MPa) c c ∕ 5 秒間			
0.5	2 1 8			
0.7	2 4 5			
1.0	3 0 0			

5.自動運転

- (1)設置、配管後フィルターエレメントをなじませるために、初回のみPSD8T槽の上部より 水道水を約10L~15L入れてからご使用ください。
- (2) 電磁式ドレントラップのバルブを『開』にして『電源』を入れてください。 全自動運転となります。
- (3) 電磁式ドレントラップ作動と装置の出口より、清水が出るのを確認してください。

①水道水補充方法




- ●上部の開口部より水道水を 少しずつ入れてください。
 - ※電磁式ドレントラップは、 フクハラ製をご使用ください。 こまめに排出し、直接処理槽 に送り込まれるので自動的に 清水となって処理されます。

②日常の清水確認方法



●⑤ホース内及び④出口ストレーナ を見て清水が出ているか確認して ください。




6.手動運転

①他のドレン受けで溜まった ドレンの手動処理方法



●上部の開口部より水道水を 少しずつ入れてください。 ②ドラム缶、ピット等に溜めていた日数の経過した 古いドレンを装置に直接投入しても、清水処理は できません。絶対に処理しないでください。



注記:コンプレッサードレン水以外の廃油・廃液・油及び各種流体は処理できませんので 絶対に投入しないでください。トラブルの原因になり保証の対象外となります。


③コンプレッサータンクから本器に接続する時は、本器ドレントラップへ接続してください。 赤丸内のセンター継手に直接、接続しないでください。ドライヤーから接続する際も 必ずドレントラップをご使用いただくか、本器のドレントラップに接続してください。



7.保守·点検

≪ドレン処理部≫

点検項目	確認方法	点	検 周	期	備考
		毎日	1ヶ月毎	1年毎	
処理水の清水確認	目視	0			白濁してきたら PSD8T槽の 寿命
出口ストレーナ	分解・清掃			0	エレメントと オリフィス部分 の清掃





処理水の確認

≪電磁式ドレントラップ部≫

■ドレン排出有無の確認・・・・毎日


(1) 電源投入時に、ドレン排出設定時間で電磁弁が開くか確認してください。

■ストレーナの清掃

- (2) 定期的にストレーナエレメントの清掃をしてください。
- (注) エアータンク内又は、配管のサビ等により早めにストレーナ エレメントが目詰まりする事もありますので、早めの定期清掃 をしてください。

■ストレーナの清掃手順

- (1) ボールバルブを必ず閉めてください。
- (2) ドレン抜きバルブを開けて内部の圧力を"ゼロ"にして ください。
- (3)袋ナットを緩めてキャップを外してください。
- (4) ナットを緩めてストレーナエレメントを取り外してください。
- (5) ストレーナエレメントの清掃後、逆の手順で組み立てて ください。
- (6) 清掃組立後、正常にエアーが排出されるか又は、エアー 漏れがないか確認してください。



ストレーナ分解図

- (注)・組み立てる前に、Oリング①およびOリング②にゴミの付着又はキズがないか確認してから 組み立ててください。(ゴミの付着、キズはエアー漏れの原因となります。)
 - ・ストレーナエレメントが変形するため、ナットは締めすぎないようにしてください。

8.フィルターエレメントの交換目安

■エレメントの仕様

項			油分濃度			
垻	Ħ	100ppm	125ppm	150ppm	300ppm	450ppm
PSD8T	全処理量(注)	12,000L	9,600L	8,000L	4,000L	2,700L
槽の交換時期			ーナ内および! れてきました!			


- ※上記表はあくまでも一般的なコンプレッサーの全処理量です。
 - (注) 全処理量は、コンプレッサーの稼動条件、オイル消費量、負荷率、 周囲環境(温湿度) によって変化します。




処理水の白濁、または 油の流出を確認して交換

9. P S D 8 T 槽 の 返 却 方 法 に つ い て

■電磁式ドレントラップの取外し





継手から©をナットを外し、次にトラップを固定している次にトラップを固定している事がしたラップ本体とチューブを外しトラップ本体とチューズをPSD8T槽蓋から取り外したトラップください。取り外した中でである事ではお客様にて保管がある場合である。



PSD8T型



付属のビニール袋 (二重になっています)

- ②入口側の継手を緩めて取り外し、槽のドレンを抜き取ってください。ドレンを抜き取った後、再度入口継手を取り付けてください。
 - PSD8T槽に返却用ビニール袋が付属されています。 使用済PSD8T槽をビニール袋に入れてください。 ドレン水が袋から漏れないように、しっかりと締めてく ださい。
- ③ビニール袋に入れたPSD8T槽は弊社に返却してください。 部品の一部はリサイクル品として再利用します。返却の ご協力をお願いします。

予備のPSD8T槽は、お早めにご注文ください。

10.PSD8T槽のリサイクルについて

- (1) 弊社に返却されてきた、槽内の汚れたフィルターエレメントは責任ある産業廃棄物処理業者に委託しております。
- (2) 再利用出来るものは、洗浄、再処理等を施して再利用しております。 弊社は地球環境に優しいリサイクル活動をしておりますので、何卒ご協力のほどお願い 致します。

11.故障とその対策

|・万一不具合になった時は次のような故障が考えられます。 | 以下の項目をお調べになり、それぞれの対策に従って対応してください。

≪ドレン処理部≫


現象	原 因	対 策
	・コンプレッサーオイルが劣化(酸化)している。	オイルを全量交換してください。
	・フィルターエレメントの特殊処理剤の剥離	1~2週間で透明になります。
処理水の白濁、	・フィルターエレメントの寿命	PSD8T槽の交換。 ※交換方法はP.8を参照して ください。
または汚染。	・コンプレッサードレン以外を処理している。	コンプレッサードレン以外の 廃油・廃液・油等は、絶対に 処理しないでください。 P. 6注記参照。
	・ドレントラップ動作不良。	電磁式ドレントラップの故障 と対策を参照してください。
処理水が出ない。	・フィルターエレメントの目詰まり。	PSD8T槽の交換。
又は、非常に出が	・フィルターエレメントの寿命。	※P. 8交換方法を参照。
悪い。	・出口ストレーナ、 またはオリフィスの目詰まり。	分解・清掃。
	・オリフィスの目詰まり。	分解・清掃。
 漏れ。	・配管接続部の緩み。	締め直し。
/ 別用 1 ℃ ○	・ビニールチューブおよび耐圧ホースの破損。	部品交換。
	・槽の破損。	槽の交換。

≪電磁式ドレントラップ部≫

現象	動作	原 因	対策
	電源をOFFにして	・プランジャーに異物が噛み込んでいる。	分解・清掃。
	もエアーの排出が止 まらない。	・ <u>(19-1)</u> プランジャーの弁ゴムと弁本体の間 に異物が噛み込んでいる。	分解・清掃、 または部品交換。
 エアーの排出が	電源をOFFにする	・⑮電子タイマーの故障。	部品交換。
止まらない	とエアーの排出が 止まる。	▶電圧降下。	定格電圧の±10%以内 にする。
	その他	・配管接続部からの漏れ。	配管部締め直し、または 漏れ箇所の部品交換。
		・ホースの亀裂。	部品交換。
	アー 電源はONしている が、ドレンもエアー	・⑮電子タイマーの故障。	部品交換。
		・19-3 電磁弁コイルの絶縁不良。	部品交換。
ドレンもエアー		・⑤ストレーナエレメントの詰まり。	分解・清掃。
も排出しない	も排出しない。	・エアーコンプレッサードレン孔の詰まり。	分解・清掃。
		・エアーコンプレッサードレン孔とトラップ 間の配管詰まり。	分解・清掃。

分解図 (電磁式ドレントラップ部)

	20	竹の子ニップル	1	
	19-10	ナット	1	
	19-9	スプリング	1	
	19-8	シリンダー	1	
	19-7	リングコアー	1	
電磁弁	19-6	リングコアー	1	
	19-5	コイルケース	1	
	19-4	弁本体	1	
	19-3	コイル	1	
	19-2	Oリング	1	
	19-1	プランジャー	1	
	18-2	小ネジ	3	
	18-1	小ネジ	2	
タイマー	17	タイマーベース	1	
	16	タイマーカバー	1	
	15	電子タイマー	1	
ベース	14	六角ボルト	2	
^- ^	13	ベース	1	
	12	長二ップル	1	
	11	ドレン抜きバルブ	1	
	10	ボールバルブ	1	
	9	ストレーナボディ	1	
	8	Oリング	1	
ストレーナ	7	ストレーナキャップ	1	
	6	センターボルト	1	
	5	ストレーナエレメント	1	
	4	ナット	1	
	3	スプリング	1	
	2	Oリング	1	
	1	六角袋ナット	1	
SECTION	No.	PART NAME	Q,TY	



14.寒冷地仕様ドレンデストロイヤー

(1) 仕 様

ドレンデストロイヤー型式	PSD8T-1-H (電磁式ドレントラップ AC100V)	PSD8T-2-H (電磁式ドレントラップ 単相AC200V)		
温風ヒーター型式	S F — ⁻	I 9 3 A		
電源・周波数	A C 1 0 0 V	50/60Hz		
加温方式	電気ヒーター、サーキュレータ式			
温度調節式	バイメタル式法	バイメタル式温度調節器内蔵		
温風ヒーター消費電力	2 0 0 W			
安全装置	加熱防止サーモ、温度ヒューズ			
周囲温度	− 1 0 ~ 5 0 °C			
取付個数	1 個			
温風ヒーターの質量	8 5 0 g			
温風ヒーターの外形寸法	170mm(横)×75mm(幅)×90mm(高さ)			

(2) 作動

- ① ドレン水が凍結するおそれがある時に温風ヒーター用電源コードのプラグをAC100Vに差し込んでください。(注)PSD8T-2-Hの場合、電磁式ドレントラップと電圧が異なりますのでご注意ください。
- ② 外気温が10℃になりますと、温度調節器によって自動で温風ヒーターが作動します。 外気温が12~13℃で自動停止します。(バイメタル式のため、若干の温度誤差があります。)
- ③ 冬場は本体カバー(幌)のチャックを完全に閉めてから、温風ヒーターをご使用ください。
- ④ 温風ヒーター出荷時の設定

温度調節器の目盛	1に設定(10℃でON)
温風ヒーター本体スイッチ	送風・ヒーター同時自動運転(下側)



1 に設定温度調節器

温度調節器

(3) 注意事項

- ① 冬場以外の凍結のおそれがない場合は、温風ヒーターの電源を切ってください。
- ② 必ず漏電ブレーカーを取り付けてください。(定格5A 感度電流15mA)
- ③ 夏場、本体カバー(幌)内部が40℃以上になる場合は、カバー(幌)を取外してください。
- ④ 槽の交換は温風ヒーターの元電源を切ってから行ってください。

切換スイッチ

- ⑤ ドレンデストロイヤー入口までの配管、および出口からの配管に凍結防止帯(市販品)を取り付けてください。
- ※長期間停止後の再使用時、最初だけ多少の煙が出るときがありますが問題はありません。



凍結防止仕様 PSD8T-1-H / PSD8T-2-H 型 カバー仕様 PSD8T-1-C / PSD8T-2-C 型

感動をもたらす省エネ、環境関連機器をデザインする**FK** 株式会社 **フタ**/ **ペ デ**

本社·工場 〒 246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西 1-15-5

TEL 045(363)7373(代表) FAX 045(363)6275 URL http://www.fukuhara-net.co.jp E-mail: eigyo@fukuhara-net.co.jp